

## 重要提示

感谢您购买本产品。  
本产品新增的下述功能未包含在使用说明书中。  
阅读本使用说明书有关章节时，请参阅此资料。

## ■ 在 USER 按钮中注册功能

可分配给 USER 按钮的功能中现在增加了摄像机组切换功能和 ND 滤镜切换功能。

菜单项目	所进行操作的细节
CAM_GROUP SEL	按下分配了 GROUP CAM SEL 功能的 USER 按钮时可使用 PRESET MEMORY/MENU 按钮（1 至 10）和 PAGE 按钮切换摄像机组。
ND_FILTER	按下分配了 ND_FILTER 功能的 USER 按钮时可使用 PRESET MEMORY/MENU 按钮（1 至 4）切换 ND 滤镜。

### < 注意 >

- 当按下某个分配有上述功能之一的 USER 按钮以打开相应功能（指示灯亮起）时，将无法调用相应的预设存储器或菜单。  
要调用预设存储器或菜单，请先再次按下相应的 USER 按钮关闭功能（指示灯熄灭）。
- 在 MENU 按钮打开（指示灯亮起）时按下 USER 按钮会导致 MENU 按钮关闭（指示灯熄灭）。

## ■ 切换摄像机组

### 1 将 CAM\_GROUP SEL 分配到 USER 按钮。

有关向 USER 按钮分配功能的详细信息，请参阅“设置 USER 按钮”（“使用说明书：<操作与设置>”）。

### 2 按下分配有 CAM\_GROUP SEL 的 USER 按钮。

USER 按钮打开，此时可以选择摄像机组。  
选定的摄像机组



选定的页面

可选摄像机组的范围

- 按下 USER 按钮时会始终显示第 1 页。

### 3 使用 PRESET MEMORY/MENU 按钮（1 至 10）切换摄像机组。

可选择摄像机组 1 至 10。

- 如果依次按下 PAGE 按钮和 PRESET MEMORY/MENU 按钮（1 至 10），则可以选择摄像机组 11 至 20。



## ■ 切换 ND 滤镜

- AK-HC1500、AK-HC1800 和 AW-HE120 摄像机上可以使用此功能。

### 1 将 ND\_FILTER 分配到 USER 按钮。

有关向 USER 按钮分配功能的详细信息，请参阅“设置 USER 按钮”（“使用说明书：<操作与设置>”）。

### 2 按下分配有 ND\_FILTER 的 USER 按钮。

USER 按钮打开，并且 LCD 面板上会显示当前所选 ND 滤镜的值。

相应的 PRESET MEMORY/MENU 按钮（1 至 4）会亮起。

PRESET MEMORY/MENU 按钮	ND 滤镜值
1	AK-HC1500、AK-HC1800: Clear AW-HE120: Through
2	AK-HC1500、AK-HC1800: 1/4 AW-HE120: 1/4
3	AK-HC1500、AK-HC1800: 1/16 AW-HE120: 1/16
4	AK-HC1500、AK-HC1800: 1/64 AW-HE120: 1/64

### 3 使用 PRESET MEMORY/MENU 按钮（1 至 4）切换 ND 滤镜。

相应的 PRESET MEMORY/MENU 按钮（1 至 4）会亮起，并且 LCD 面板上会显示 ND 滤镜的值。

ND FILTER

1/4

## ■ 直接连接摄像机控制

- AK-HC1500、AK-HC1800 和 AW-HE870 摄像机上可以使用此功能。

通过串联连接方式将摄像机连接到本装置后，可使用此功能控制摄像机，无需使用旋转云台。

### 1 打开 [SYSTEM] 菜单并转动 F1 拨盘，显示从 [CAM1] 到 [CAM5] 的目标摄像机编号。

### 2 转动 F2 拨盘选择 [CAM\_Direct]，然后按下 F2 拨盘确认设置。

1. CAM1 ▼  
CAM\_Direct!

对于 CAM1 至 CAM5 摄像机编号，可以将摄像机控制设为 [CAM\_Direct]（直接控制）。

摄像机编号 CAM1 至 CAM5 与本装置后面板上的 TO PAN/TILT HEAD 接口 [1] 至 [5] 对应。

- 也可以使用随附的“Setup Software”上的 TYPE 设置来配置此项。

#### < 注意 >

- CAM6 至 CAM100 摄像机编号不能设为 [CAM\_Direct]（直接控制）。

## ■ 自动光圈的会聚电平调整

当本机处于自动光圈模式（自动光圈按钮亮起）时，可以使用本机上的 IRIS 拨盘调整远程摄像机的自动光圈的会聚电平。