

発行 No. : ES06-071

発行月 : 2006年 8月

松下電器産業株式会社  
システム事業グループ

## ワンポイントサービス情報

件名 : 編集コントローラの設定

機種名 : AJ-SPD850

AJ-SPD850 を編集システムの PLAYER に使用する場合、AJ-SPD850 側とコントローラ側の設定を各々実施してください。

対象コントローラ : AG-A850  
AJ-A900  
BVE-700  
BVE-900K  
BVE-910  
BVE-2000

### AG-A850 の設定

1. AJ-SPD850 の SETUP MENU No.202 : ID SEL = DVCPRO (工場出荷値) に設定します。
2. コントローラの SETUP 12 (VTR CONSTANT)の No.01 : DEVICE TYPE = FFFF (Default) に設定します。

### AJ-A900 の設定

1. AJ-SPD850 の SETUP MENU No.202 : ID SEL = DVCPRO (工場出荷値) に設定します。
2. コントローラの SETUP (VTR CONSTANT)の No.1 : MODE = AUTO (Default) に設定します。

### BVE-700 の設定

1. AJ-SPD850 の SETUP MENU No.202 : ID SEL = DVCPRO (工場出荷値) に設定します。
2. コントローラの VTR PORT SETUP を以下の設定にします。

	BLOCK-1								BLOCK-2							
	BYTE								BYTE							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
AJ-SPD850 (525 mode)	F0	33	00	96	06	06	02	8A	0A	0C	00	00	00	00	FF	00
AJ-SPD850 (625 mode)	F1	33	00	7D	06	06	02	8A	0A	0B	00	00	00	00	FF	00

### BVE-900K、BVE-910 の設定

1. AJ-SPD850 の SETUP MENU No.202 : ID SEL = DVCPRO (工場出荷値) に設定します。
2. コントローラの VTR CONSTANT を以下の設定にします。

	CONSTANT 1								CONSTANT 2						
	BYTE								BYTE						
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7
AJ-SPD850 (525 mode)	F0	33	00	96	06	06	02	8A	0A	0C	00	00	00	3C	FF
AJ-SPD850 (625 mode)	F1	33	00	7D	06	06	02	8A	0A	0B	00	00	00	3A	FF

### BVE-2000 の設定

1. AJ-SPD850 の SETUP MENU No.202 : ID SEL = DVCPRO (工場出荷値) に設定します。
2. コントローラの VTR CONSTANT を以下の設定にします。

	DATA														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
AJ-SPD850 (525 mode)	F0	33	00	96	06	06	02	8A	0A	0C	00	00	00	3C	FF
AJ-SPD850 (625 mode)	F1	33	00	7D	06	06	02	8A	0A	0B	00	00	00	3A	FF