

件名:AJ-HPM100 AJ-HPM110 AJ-HPS1500 コントローラ設定

機種名:AJ-HPM100 AJ-HPM110 AJ-HPS1500

AJ-HPM100,AJ-HPM110 ならびに AJ-HPS1500 を編集コントローラと PLAYER として接続する際には、下記のとおり P2 機器とコントローラの設定を行ってください。

Panasonic AG-A850

【設定】

1. AG-A850 側の SETUP-12(VTR CONSTANT)の 01: DEVICE TYPE = FF FF (Default) に設定する。
2. AJ-HPM100/ 110、AJ-HPS1500 側の SETUP-MENU 202:ID SEL = DVCPRO (Default) に設定する。

Sony BVE-700

【設定】

1. AJ-HPM100/ 110、AJ-HPS1500 側の SETUP-MENU 202:ID SEL = DVCPRO (工場出荷値) に設定する。
2. BVE-700 の VTR PORT SETUP を以下の設定にする。

	BLOCK-1								BLOCK-2							
	BYTE								BYTE							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
AJ-HPM100/110/HPS1500 (59.94Hz)	F0	33	00	96	06	06	02	8A	0A	0C	00	00	00	00	FF	00
AJ-HPM100/110(50Hz)	F1	33	00	7D	06	06	02	8A	0A	0B	00	00	00	00	FF	00

Sony BVE-2000

【設定】

1. AJ-HPM100/ 110、AJ-HPS1500 側の SETUP-MENU 202:ID SEL = DVCPRO (工場出荷値) に設定する。
2. BVE-2000 の VTR CONSTANT を以下の設定にする。

	DATA														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
AJ-HPM100/110/HPS1500 (59.94Hz)	F0	33	00	96	06	06	02	8A	0A	0C	00	00	00	3C	FF
AJ-HPM100/110(50Hz)	F1	33	00	7D	06	06	02	8A	0A	0B	00	00	00	3A	FF