





AW-HE70-状態表示ランプについて

■状態表示ランプは、カメラの状態に応じて、下図のように、緑色、橙色、赤色で点灯、点滅します。

(AW-HE70 シリーズ)



ランプの状態		カメラの状態
	緑色点灯	①電源ON (POWER ONモード) 時
	緑色点滅	②2回点滅: カメラが電源ON状態の時、ワイヤレスリモコン (AW-RM50) からの信号を正しく受信している状態
	橙色点灯	③待機 (STANDBYモード) 時
	橙色点滅	④2回点滅: カメラが電源ON状態の時、ワイヤレスリモコン (AW-RM50) から異なる信号を受信している状態 (IR ID設定の不一致)
	赤色点灯	⑤カメラの異常発生時
	赤色点滅	⑥点滅し続ける: PoE+の給電条件が仕様を満たしていない場合 ⑦数回点滅: SDカード未挿入で記録操作をした場合

① 緑色点灯: 電源 ON 状態

<Note>

・この時、SDI(或いは HDMI) 端子からは常時映像出力されています。

② 緑色で 2 回点滅

カメラが電源 ON 状態のとき、ワイヤレスリモコン (AW-RM50) からの信号を正しく受信していることを表します。

③ 橙色点灯: 待機 (STANDBY) 状態 (工場出荷時の状態)

コントローラーからの電源 ON 操作が必要です。SDI(或いは HDMI) 端子から映像は出力されません。

<Check ! >

・コントローラーからの電源 ON 操作方法については、下記のマニュアルをご確認ください。

(AW-RP50 からの設定) https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/1_.pdf

(AW-RM50 からの設定) https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/3_.pdf

(パソコンからの設定) https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/4_.pdf

④ 橙色で 2 回点滅

カメラが電源 ON 状態の時、ワイヤレスリモコン (AW-RM50) から、IR ID が異なる信号を受信したときを表します。

AW-HE70 の [IR ID 設定] に合わせて、リモコン上部の [CAM1~4] ボタンを押した後、操作してください。

詳しくは下記のマニュアル「AW-RM50 で AW-HE70 を制御する」をご確認ください。

<Check ! >

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/3_.pdf

⑤ 赤色点灯: 機器異常状態

カメラが異常状態であることを表します。お買い上げの販売店を通じて修理を依頼してください。

⑥ 赤色で点滅

AW-HE70 は、PoE+(IEEE802.3at 準拠)の給電装置に対応しています。仕様に合っていない給電装置からの給電を受けた場合の状態です。

<Check !>

- ・PoE(IEEE802.3af)規格のハブを使用していませんか？ この時、負荷のかからない範囲で動作します。
- ・給電装置側に、PoE+(IEEE802.3at)規格で給電するための設定などはありませんか。
※給電装置側の詳細設定につきましては、製品メーカーにご確認ください
- ・PoE+ハブとAW-HE70間のLANケーブルは、[最大100m、カテゴリ5e以上]を使用していますか。

⑦ 赤色で数回点滅する

SDカードが挿入されていない状態で記録を実行したときの状態です。

<Check>

- ・SDカードの記録と再生については、マニュアル「AW-HE70-SDメモリーカードでの記録と再生」をご確認ください。

https://www.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/19_pdf

⑧ 消灯:カメラに電源が供給されていない状態

<Check !>

- ・ACアダプターがACコンセントに確実に接続されていますか。
- ・ACアダプターの電源プラグが正しく接続されていますか。
- ・PoE+対応の給電装置と本機のLANケーブルは正しく接続されていますか。
- ・PoE+から給電する場合、AW-HE70の[LAN端子]側に接続されていますか。RS-422端子からのPoE+給電はできません。



- ・複数のPoE+端末を接続できる給電装置によっては、給電できるトータル電力の制限を越えると、電源給電されないものがあります。給電装置側の仕様をご確認ください。(AW-HE70の最大消費電力:約23W)

※給電装置側の詳細設定につきましては、製品メーカーにご確認ください。