

## AW-HE70-IP ストリーミング映像の受信

★AW-HE70 は、一般的な RTSP プロトコルにも対応しています。RTSP に対応したアプリケーションなどから、AW-HE70 へ RTSP リクエストすることで、AW-HE70 の IP ストリーミング映像・音声を受信することができます。

### ■AW-HE70 の RTSP リクエスト用の URL は以下の通りです。

リクエスト URL	説明
rtsp://<IPアドレス>:554/mediainput/h264/stream_1	WEBメニュー:[H. 264(1)]で設定した映像を要求します
rtsp://<IPアドレス>:554/mediainput/h264/stream_2	WEBメニュー:[H. 264(2)]で設定した映像を要求します
rtsp://<IPアドレス>:554/mediainput/h264/stream_3	WEBメニュー:[H. 264(3)]で設定した映像を要求します
rtsp://<IPアドレス>:554/mediainput/h264/stream_4	WEBメニュー:[H. 264(4)]で設定した映像を要求します

※RTSP の初期ネゴシエーションに用いる TCP 通信ポートの工場出荷設定は [554] です。

RTSP での制御についての詳細は、下記資料:「Supplement for Web Control」を確認ください。

[https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/guide/DEF/HE40\\_UE70\\_CGI/Supplement\\_for\\_Web\\_Control-V1.00.J.pdf](https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/guide/DEF/HE40_UE70_CGI/Supplement_for_Web_Control-V1.00.J.pdf)

※要求する側のアプリケーションやデコーダーの設定につきましては、お使いの製品メーカーへご確認ください。

### ■ストリーミング映像[H.264(1)～(4)]設定を変更するには

RTSP で要求する映像は、WEB メニューの IP 映像設定タブ[Video over IP]内の[H.264(1)～(4)]の設定により決まります。

・設定箇所 : [Setup] > [Image/Audio] > [Video over IP] ⇒ [H.264(1)～(4)]

(AW-HE70 WEB 画面)

スクロールで[H.264(1)～(4)]設定欄へ

[H.264(1)の設定欄]

設定変更した場合、各項目の [Set] ボタンをクリックし、設定を確定させてください。

※[Video over IP]タブ内の詳細については、取扱説明書<操作・設定編>を確認ください。