

CSS(Custom Splash Screen) アプリケーション 操作説明書

目次

はし	こめに
1.	ツールのインストール
2.	ソフトウェアを起動する
3.	画像ファイルの選択
)	▶ 位置の調整8
)	▶ 背景色の設定
4.	進捗バーの設定
5.	パスワード設定1(
6.	ユーザー情報の設定1 ⁻
7.	設定値の保存
8.	CSS バージョンアップソフトの設定13
9.	VARICAM シリーズへのロード14
10	起動画面カスタマイズを元に戻すには14
11.	設定したパスワードのクリア方法14
12	注意点15

はじめに

VARICAM CSS アプリケーション(以下、本ソフトウェア)は、VARICAM 35/HS, VARICAM LT, VARICAM PURE(以下、VARICAM シリーズ)の起動画面のカスタマイズおよびオーナー情報を登録するアプリケーション ソフトウェアです。

本ソフトウェアの動作条件および VARICAM シリーズでの動作条件に関しては、当社 Web サイトをご参照ください。

登録および登録商標について

・Mac、Macintosh、OS X は、米国およびほかの国々で登録された Apple Inc. の商標です。

・その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

1. ツールのインストール

インストーラーをダブルクリックします。



次の画面が表示された場合には、[続ける]を押してください。



以下の画面が表示されるので、[続ける]をクリックします。



次の画面が表示されますので、[続ける]をクリックしてください。



同意する場合には、[同意する]をクリックしてください。



インストール先の確認画面が表示されます。通常はデフォルトのままで問題ありません。 インストール先を変更する場合は、設定してください。

•••	💝 CustomSplashScreenのインストール
 はじめに 使用許諾契約 インストール先 インストールの理難 インストール 概要 	*Macintosh HD*に標準インストール この操作には、コンピュータ上に1.2 MBの領域が必要です。 ディスク*Macintosh HD*にこのソフトウェアを標準インストールす るには、*インストール*をクリックしてください。 インストール先を変更 戻る インストール

下記のウインドウが表示された場合にはパスワードを入力してください。

(Macintosh OS のバージョンによっては、異なるウインドウが表示されるかもしれません)

インストーラが新しいソフトウェアをインストールしようとしてい ます。 許可するにはパスワードを入力してください。
ユーザ名: panasonid
パスワード:
キャンセル ソフトウェアをインストール

下記の表示が出たらインストール完了です。



2. ソフトウェアを起動する

デフォルトでインストールした場合には、アプリケーションフォルダーにアイコンが作成されます。そのアイコン をクリックすることで本ソフトウェアを起動できます。本ソフトウェアの画面サイズは VARICAM の LCD と同じ 960 x540 です。

	CustomSplashScreen	
V-35 V-LT V-PURE 起重	」画面あり パスワード 画像:0	

ウインドウの下には、左から選択機種、起動画面選択、パスワード設定、貼り付け画像数に関する情報が表示されます。

3. 画像ファイルの選択

起動画面をカスタマイズするためには、メニューバーから、[設定]->[起動画面]を"あり"に設定されていることを確認してください。

起動向向 🕨	ノあり	blashScreen
進捗バー ► 背景	なし	
オーナー情報		
機種選択 パスワード設定		

次に、起動画面に使用するビットマップファイル(BMP, PNG, JPG)を用意し、ビットマップファイルをツール上に、 ドラッグ&ドロップすると画像が画面の中心に表示されます。同時におけるファイル数は 5 個までです。ドラッ グ&ドロップを行うと左図のように画像が表示されます。



▶ 位置の調整

ツール上に配置された画像をドラッグすると、自由に位置を変更できます。また、画像上で CTRL+クリックで 下記のメニューを表示して位置の変更、削除、プロパティ表示を行うことが可能です。



▶ 背景色の設定

メニューバーから、[設定]->[背景]を選択することで背景色の設定が可能です。また、画像が置かれていない領域で CTRL+クリックと操作することでも設定が可能です。



ここで、背景色のボタンを押すとカラーパレットが表示されますので色を設定します。



<NOTE>

画像や背景色の設定後、再度内容を確認することをおすすめします。

4. 進捗バーの設定

メニューバーから、[設定]->[進捗バー]->[あり]を選択することで進捗バーが表示されます。

Ś	CustomSplashScreen	ファイル	設定	ヘルプ			
	•		起動	加面面	►	CustomSplashScreen	
			進翅	もバー		✔ あり	
			背景	1 14140		なし	
			7-	ナー情報		設定	
			機種 パス	重選択 マード設定	宦	プレビュー	

ここで、メニューバーから、[設定]->[進捗バー]->[設定]を選択することで、サイズ、位置、色、枠を設定することができます。領域に表示された進捗バー上で CTRL+クリックと操作することでも設定が可能です。 高さの最大値は 40 です。



サイズ、位置	
高さ(px): 20 🗘	
幅(px): 768 pixel (80% of the s	screen width)
Y座標(px): 400 0	
色	
バー色:	
背景色:	
枠	
枠	
枠色:	太さ: 1 🗘
	0K +++>++

設定が完了すれば、メニューバーから、[設定]->[進捗バー]->[プレビュー]を選択することで、実際の

起動時の表示をプレビューすることができます。領域に表示された進捗バー上で CTRL+クリックと操作する ことでもプレビューが可能です。

5. パスワード設定

Varucamシリーズに登録した起動画面を第3者に消去できないようにパスワードで保護することが可能です。 ここで設定したパスワードは次回以降のアップデート時に入力必要になります。

メニューバーから、[設定]->[パスワード設定]を選択することでパスワード入力画面を表示できます。



下記のウインドウでパスワードを設定します。

パスワー	ドを設定する				
パスワー	ド表示				
パスワード語	设定条件				
●最大8文	字。半角のみ				
・アルファ	ベット(大文字)	/小文字区別)	、数子、@/_:#	‡~.\$%!?,&+	-=

設定したパスワードが次の基準を満たさない場合には、次のウインドウが表示されます。そのまま設定することは可能ですが。基準を満たすパスワードの設定をおすすめします。

- パスワード文字数が8文字
- パスワードが大文字、小文字、数字、記号の内少なくとも3種類を含む



6. ユーザー情報の設定

メニューバーから、[設定]->[オーナー情報]を選択することで VARICAM シリーズの INFO 画面で表示するユ ーザー情報を登録することができます。

起動画面 ▶ CustomSplashScreen
進捗パー ► 背景 オーナー情報
機種選択 パスワード設定

メニューのユーザー情報を選択すると、次のダイアログが表示されますので、表示内容を確認の上 OK ボタンを押してください。

警告 オーナー情報に登録する情報は、第3者に開示して良い情報のみ 登録することをおすすめします。
OK キャンセル

下記のウインドウでユーザー情報を設定します。登録できる項目は、Owner, Addr(2行)、Phone, E-mail, Message(2行)です。

登録できる文字数は、Owner は 40 文字、Addr の各行は 40 文字、Phone は 30 文字、E-mail は 50 文字、 Message の各行は 40 文字です。

Owner:		 	
Addr:			
Phone:			
E-mail:			
Message:			
0.1			

<NOTE>

設定後、再度内容を確認することをおすすめします。

7. 設定値の保存

設定情報を保存して読み込むことができます。 メニューバーから、[ファイル]->[開く]で保存値を保存しているファイルからの読み込み、 [ファイル]->[上書き保存]で現在開いているファイルへの上書き保存(現在開いているファイルがない場合 には新規保存になります)、[ファイル]->[別名で保存]で別のファイルへの保存が可能です。 [ファイル]->[新規作成]で現在の設定値および保存ファイル名をクリアします。

CustomSplashScreen	ファイル	設定 ヘルプ	
	新規作成	2	CustomSplashScreen
	開く 上書き伊 別名で伊	R存 R存	
	画像を開	<	
	UPDAT	Eファイルを出力	1

保存対象項目は次の通りです。

保存対象	保存属性
背景	色、透過度
出力モード	対象機種
オーナー情報	Owner, Address(2 行)、E-mail. Phone,
	Message(2 行)
バー	Y 座標、グラデーション、表示/非表示
	枠 – 表示/非表示、色、太さ
	グラデーション -表示/非表示、高さ、幅、背景色(開始/終了)、バー色(開始
	/終了)

<NOTE>

- ・設定情報を保存したファイルには、オーナー情報など含まれておりますので、お取り扱いには ご注意ください。
- ・パスワードは保存されませんのでご注意ください。

8. CSS バージョンアップソフトの設定

起動画面を登録する CSS バージョンアップソフトを出力することができます。対象の機種はメニューバーから、 [設定]->[機種選択]で設定可能です。

なお、このメニューが有効になるためには、画像が少なくとも一枚貼られている必要があります。

•••	記動面面)	Oustan Calash Carson
	進歩パー 進歩パー 背景 オーナー情報 機種選択 パスワード設定	Customsplashscreen

機種選択を実行すると、次の画面が表示されますので、CSS バージョンアップソフトを作成する機種を 選択してください。

機種選択	
Varicam 35/HS	
Varicam LI	
ОК	キャンセル

メニューバーから、[ファイル]->[PKG ファイルを出力]で CSS バージョンアップソフトを出力します。



出力先指定のウインドウが表示されますので、出力ディレクトリを指定してください。

出力先ディレクトリには"logo"フォルダーの下に次のような選択した機種毎のフォルダーが作成され、その下に CSS バージョンアップ用のパッケージが作成されます。



CSS バージョンアップのために、機種毎のフォルダー内にある [private]フォルダーを SD カードにコピーしてください。

9. VARICAM シリーズへのロード

VARICAM シリーズでの CSS バージョンアップは、通常のファームウェアアップデートと同じ方法です。 CSS バージョンアップ用パッケージをコピーした SD カードを、SD カードスロットに挿入。 VARICAM 本体で[INF0]ボタンを押し、[VERSION]タブを選択し、ダイヤルをプッシュします。

10. 起動画面カスタマイズを元に戻すには

起動画面のカスタマイズを元に戻すためには、メニューバーから、[設定]->[起動画面]を"なし"に設定し、 出力された CSS バージョンアップ用パッケージで VARICAM シリーズをアップデートしてください。



11. 設定したパスワードのクリア方法

下記のパスワード設定画面で、[パスワードを設定する]をチェックした状態で、パスワードを削除し [パスワードを設定する]のチェックを外し、[OK]をクリックしてください。 出力された CSS バージョンアップ用パッケージで VARICAM シリーズをアップデートしてください。

	パスワー	-ド設定	
🗸 パスワードを設定	する		
パスワード表示			
パスワード設定条件 ● 最大8文字。半角(● アルファベット(オ	Dみ :文字/小文字区別)	、数字、@/_:#~.\$%	6!?,&+-=
		ОК	キャンセル

12. 注意点

- 1) 画面上に表示されている画面イメージは、実際に LCD 上に表示されるものと色味が異なります。また、 画面イメージ上はフルカラーですが、LCD は諧調が乏しく、グラデーション等は綺麗に表示できません。
- 2) 進捗バーのグラデーション機能は、開始色と終端色が近い場合、VARICAM にロードすると諧調が段々 に見えてしまいます。
- 3) [オーナー情報]に登録する情報に基づいて被ったいかなる損害に関して、パナソニックは一切の責任を 負いません。
- 4) 本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを 行うことはできません。
- 5) 本ソフトウェアをインストールした PC を修理時、譲渡時、廃棄時は、本ソフトのアンインストールおよび関 連するファイルを削除するかもしくは PC の初期化を行うことをおすすめします。
- 6) 本ソフトウェアを代替機で使用する場合には、代替機での使用完了後、本ソフトのアンインストールおよび関連するファイルを削除することをおすすめします。