AG-AC90A ソフトウェア・アップデート方法

1. バージョンの確認

1-1. 本体のメニューにてバージョンを確認

本体ソフトウェアのバージョン番号は その他の設定 メニュー画面に表示されます。

- 1. 電源を ON にします。
- 2. MENU ボタンを押すと設定メニューが表示されます。
- 3. "その他の設定"をタッチし、その他の設定メニュー画面を表示します。
- 4. ▼▲で選択し、"機器情報表示"をタッチして、カメラレコーダー本体ソフトウェアのバージョンを表示します。



1-2. 準備

注意:アップデート前に必ずお読み下さい。

 アップデート中は、カードを抜いたり、電源を切らないで下さい。
 データが消去あるいは一部書き込み状態で終 了となり、正常に動作出来なくなります。

< 外部電源 >

アップデートには外部電圧入力(AC アダプター)が必要です。

< SD メモリーカードの準備 >

- 1. 64MB 以上の SD メモリーカードを 1 枚準備します。
- SD メモリーカードをカメラレコーダー本体でフォーマットします。
 PC の標準フォーマットは SD 規格外のため使用出来ません。誤って PC 標準フォーマットの SD メモリーカードを使用した場合は、ソフトウェアのインストールが出来ません。

< アップデート用ファイルのコピー >

- サポートサイトより、使用許諾に同意の上、 AGAC90Aのファームウェア**"TC******.zip"ファイルをダウンロードします。 日本語 http://panasonic.biz/sav/ サポート&ダウンロードをクリック 英語 http://pro-av.panasonic.net/en/ Service and Support をクリック
- 2. **"TC*****.zip"**ファイルを PC のハードディスクにコピーし、ファイルを解凍します。
- フォーマットされた SD メモリーカードを、PC のカードスロットに挿入し、 ダウンロードしたファイル (UPDATE.HDC) をルートディレクトリ(*1) にコピーします。

例えば SD メモリーカードが D ドライブの場合、D ドライブの直下にコピーします。 D: UPDATE.HDC

(*1): ルートディレクトリ: どのフォルダでもなく、ファイルディレクトリ構造のトップの階層

2. アップデート手順

- 1. 電源を投入し、モードスイッチを 🚔 マーク側にします。
- 2. 手順1. で準備した SD メモリーカードを**スロット1** に挿入します。
- 3. MENU ボタンを押した後、"その他の設定"をタッチし、その他の設定メニュー画面を表示します。



- 4. ▼▲で選択し、**"アップデート"**をタッチします。
- NOTE: バッテリー電源をお使いの場合、アップデートが実行できず、下記のようなメッセージが表示されます。 電源には AC アダプターをお使いください。



NOTE: SD メモリーカード内にアップデート用ファイルがない場合など、下記のようなメッセージが表示されま す。SD メモリーカードに正しくアップデート用ファイルがコピーされているかどうかご確認ください。



NOTE: SD メモリーカード内のアップデート用ファイルが本体のバージョンと同じ、もしくは古いバージョンの 場合、下記のように表示されますので、アップデートの必要はありません。



5. ファイルのチェックに数秒かかります。チェック中は、**"しばらくお待ちください。"**のメッセージが表示されます。

アップデートが実行可能になると、カメラレコーダー本体のバージョンと SD メモリーカード内のアップデート用ファイルのバージョンが表示されます。



- 6. "決定"ボタンをタッチします。
- アップデート確認画面が表示されます。"はい"をタッチすると、アップデートが開始されます。
 ここで "いいえ"を選択するとその他の設定メニュー画面に戻ります。



アップデートが開始されると LCD 画面にはなにも表示されなくなり、**状態表示ランプ**が消灯します。アップデート中、状態表示ランプは消灯した状態のままになります。



◆ アップデートには 約1、2分かかります。その間、電源を切らないでください。

8. アップデートが完了すると、電源が自動的に OFF/ON で起動し、**"アップデートは成功しました。"**というメッセージが表示されます。電源が投入されると**状態表示ランプ**が再び点灯します。



9. "OK"ボタンをタッチすると通常のレコーディングモード 🚨 の画面が表示されます。

< アップデートに失敗した場合の復旧方法 >

	症状	対応方法
SD メモリーカードからカメラ本 体にアップデートデータを転送 中に SD メモリーカードを抜いた 場合	"CHECK CARD"(カードを 確認してください) のメッセ ージ	SD メモリーカードを挿入しなおし て、再度アップデートを実行してく ださい。
カメラ本体のアップデート処理 中に SD メモリーカードを抜いた 場合	何も変化はありません。すで に本体にアップデートファ イルが転送されているため SDメモリーカードを抜いた ことは無視されます。	電源が投入されていれば、アップデ ートは続行されますので、完了する までお待ちください。



3. アップデートの確認

本書手順1にしたがって、意図したバージョンになっていることをご確認ください。 アップデートに成功した場合、SDメモリーカードに保存しているアップデート用ファイルは不要となります。