BT-LH1770 16.5型 LCD ビデオモニター

ソフトウェア・アップデート方法

1. バージョンの確認と準備

1-1. メニューにてバージョンを確認



- 1. ①**電源**スイッチを押し、電源を ON にします。
- 2. ② MENU スイッチを押し MENU を表示します。
- 3. ⑥**ロータリーエンコーダーを操作し、"INFO"**を選択します。
- 4. MPU VERSION, FPGA VERSION (下図⑨⑩)にてソフトウェアのバージョンが確認できます。



1-2. 準備

- 注意:アップデート前に必ずお読みください。
- USB メモリを挿入し、作業が完了するまでは、USB メモリを抜かないでください。
 - アクセス中に抜くとデバイスが破損する原因にもなります。
 - ・FAT32 でフォーマットされた USB メモリを使用して下さい。
 - ・セキュリティソフトが動作する USB メモリは使用できません。

< アップデート用ファイルのコピー >

- サポートサイトより、使用許諾に同意の上、
 BT-LH1770のファームウェア(zip ファイル)をダウンロードします。
 日本語 https://panasonic.biz/cns/sav/ サポート&ダウンロードをクリック
 英語 http://pro-av.panasonic.net/en/ Service and Support をクリック
- 2. zip ファイルを PC のハードディスクにコピーし、ファイルを解凍します。

 MPU ファームウェア
 : 1770vxxx.bin

 FPGA
 : 60__fxxx.flb

 (xxx にはバージョンを示す数字が入ります。)

 フォーマットした USB メモリを PC の USB コネクタに挿入し、解凍したファイルを USB メモリのルートディ レクトリ(*1) にコピーします。(MPU ファームウェア, FPGA 2つある場合は2つとも)

例えば USB メモリが D ドライブの場合、次のようになります。

D: ¥ 1770vxxx.bin

D: ¥ 60__fxxx.flb

(*1): ルートディレクトリ: どのフォルダでもなく、ファイルディレクトリ構造のトップの階層

2. アップデート手順



- 1. ①**電源**スイッチを押し、電源を ON にします。
- 2. ②MENU スイッチを押し、MENU を表示します。
- 3. ⑥**ロータリーエンコーダーを操作し、"USB MEMORY"**を選択します。
- 4. ⑥ロータリーエンコーダーを操作し、MPU FIRMWARE の項目にチェックを入れます。

必要に応じ FPGA にもチェックを入れて、FPGA も同時に更新します。



- 5. 20 モニター前面の USB コネクタに、手順1-2. で準備した USB メモリを挿入します。
- 6. ⑥ "EXECUTE"を選択し、ロータリーエンコーダーを押します。



7. "DOWNLOAD OK?" と表示されます。

⑥ 実行する場合、**ロータリーエンコーダー**を押します。



- 8. ダウンロードが完了すると "PLEASE SHUTDOWN!" と表示されます。
- 9. ① **電源**スイッチを操作し、電源を OFF→ON します。

FPGA のみをアップデートした場合は、再起動後、映像が表示されます。

MPU FIRMWARE をアップデートした場合は、再起動後、下図のように TALLY ランプが点滅、点灯したのち 映像が表示されます。



以上でアップデート完了です。USB メモリを抜き取ります。

10. 手順1-1. に従い、**MENU "INFO"** にてバージョンを確認します。

3. エラー発生時の対処について

・EXECUTE 実行時のエラーメッセージ ④ESC スイッチで復帰します。

異常時のメッセージ	ジー
<usb memory=""> SETTING DATE&TIME ▶ DATE(Y/M/D) 17 / 0 ▶ TIME(H:M) 00 : 0 CONFIG 0 ▶ MENU&SW 0 ▶ USER MARKER 0 ▶ PRESET 0 SAVE CONFIG EXEC LOAD CONFIG EXEC</usb>	1 / 01)0 :UTE :UTE
RETURN JOB CANCELED ! Error -3 DEVICE : NO CONNECT	ここにエラーメッセ ージが表示
JOB CANCELED ! Error -1 DISK_ERROR	ファイルシステムがエラーの場 合に表示
JOB CANCELED ! Error -2 INT_ERROR	ファイルが壊れている場合に表示
JOB CANCELED ! Error -3 DEVICE : NO CONNECT	USBメモリが接続されていない 場合に表示
JOB CANCELED ! Error -4 FILE NOT FOUND	保存されたファイルが見つから ない場合に表示

・再起動中、TALLY 点灯中に電源を OFF にしてしまった場合。

F1、F3 両方(⑧⑩)を押しながら①電源スイッチで電源 ON。

G.TALLY が点灯するまで F1、F3 スイッチを押しつづける。

