AW-RP150 - AG-CX350 をリモート制御する

本ガイドは、リモートコントローラー:AW-RP150 から AG-CX350 を制御するために必要な 設定について説明したガイドです。

※設定の詳細については、AW-RP150、AG-CX350の取扱説明書を合わせてご覧ください。 ※AW-RP150 からリモート制御可能な機能については、次のウェブサイトに掲載の「取扱いガイ

ド (AG-CX350 との接続)」をご覧ください。 https://partner.connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/lineup/AW-RP150GJ

■設定手順について

AW-RP150【IP アドレス(192.168.0.9)、サブネットマスク(255.255.255.0)】の CAM1【管理 IP アドレス(192.168.0.10)】に AG-CX350 を IP 接続する場合の手順です。

実際の運用は、任意の IP アドレス、ユーザーアカウントを設定してください。 ネットワーク設定、接続設定の詳細については、各取扱説明書を確認してください。

■接続

AG-CX350 の LAN 端子と AW-RP150 の LAN 端子を LAN ケーブル(カテゴリー5e 以上)で 接続(またはハブ経由)します。無線 LAN での接続はできません。

■AG-CX350:リモート制御時の動作

AW-RP150との接続中は、次の制約があります。

- ・サムネイル画面の表示中や再生中は接続できません。
- また、接続後、<THUMBNAIL>ボタンは動作しません。
- ・メニューを表示している時は接続できません。接続後はメニュー操作できます。
- <NOTE>
- ・AW-RP150の操作で設定した内容は、メニューの設定値に反映されます。但し、オート アイリス、オートフォーカスのリモート制御操作は、メニューの設定値に反映されません。
- ・AW-RP150と接続が切断された後、メニューの設定値は、接続中の設定値を保持します。 但し、ハードスイッチの設定項目は、各スイッチの状態に戻ります。

■AG-CX350 で必要な設定

※本体ファームウェアは、Ver. 4.02 以上のバージョンを使用してください。

- 1. ネットワーク設定
 - ・有線 LAN を使用するための設定
 - [ネットワーク]メニュー > [デバイス選択] → [LAN]
 - ・AW-RP150 からの制御を有効にする設定
 - [ネットワーク]メニュー > [IP リモート] → [有効]または[有効(保持)]
 - ※[有効(保持)]を選択した場合、AW-RP150との接続を切り離しても、接続中の設定を 保持します。
 - ※[有効]を選択した場合、AW-RP150との接続を切り離すと、メニュー設定は保持します が、ハードスイッチの設定項目は、各スイッチの状態に戻ります。
 - ・リモートコントロールポート設定
 - [ネットワーク]メニュー > [IP リモート] > [リモートコントロールポート] → [49154] ・アカウント(ユーザーアカウント名、パスワード)の設定

※予め用意されたアカウントはありません。任意のアカウントを作成してください。

- (例) ユーザー名:admin、パスワード:12345678 と設定する場合:
- [ネットワーク]メニュー > [IP リモート] > [ユーザーアカウント] →
 - アカウント名(ユーザー名)として、admin と入力し、決定を選択する。
 - 次にパスワード:12345678 と入力し、決定を選択する。
- ・IP アドレス設定
 - AW-RP150のCAM1【管理IPアドレス(192.168.0.10)】に接続するため、
 - AG-CX350のIPアドレス、サブネットマスクを次のアドレスに設定します。
 - [ネットワーク]メニュー > [LAN プロパティー] > [IPv4 設定]
 - → [DHCP] → [切]
 - $\rightarrow [\mathsf{IP} \ \mathcal{P} \ \mathcal{F} \ \mathcal{V} \ \mathcal{A}] \rightarrow [192.168.0.10]$
 - → [サブネットマスク] → [255.255.255.0]

- 2. その他必要な設定
 - ・<AUTO/MANUAL>スイッチを、[AUTO]側に設定する
 - ・USER ボタンに[スーパーゲイン]を割り当てている場合、割り当てを解除する。

 - ※AG-CX350は、スーパーゲインについて外部機器からの制御に対応していません。
 - このため、AW-RP150 との不整合を防止するため、設定を解除してください。
 - ・また、以下の設定をお勧めします。

[カメラ]メニュー > [オートスイッチ] > [ATW] → [切]を選択する。

■AW-RP150 で必要な設定

※本体ファームウェアは、Ver. 2.10-00-0.03 以上のバージョンを使用してください。1. CAM1 に AG-CX350 を接続するための設定

 $[\text{SYSTEM}] > [\text{CONNECT SETTING}] > [\text{CAM SEL1}] \rightarrow [\text{LAN}_AG]$

(AW-RP150 液晶画面)

(AW-RP150 メニューボタン)

CAMO	01:Cam_EI	IG	TA	LLY	: 00		REC:0	1/2
	1 2 CAMERA CONNECT SETTING		3 MANUAL IP SET		4 AUTO IP SET		5 RP IP SET	
	6 TRACKING	7 ROP LINK	SW L SETT	I NK I NG	9 SW LII ASSIG	NK N	10 EXT CONTROL	
1	CAM SEL CAM1		MD AG	DAT	A SAVE	D	ATA LOAD	
2	CAM1 LAN_AG		2	C	AM3 AN		CAM4	•
3	CAM5 NON	CAM	6	C	AM7 NON		CAM8 NON	1/11
4	CAM9 NON		0	C	AM11 NON		CAM12 NON	-
5	CAM13 NON		4	CI	AM15 NON		CAM16	

[SYSTEM] > [MANUAL IP SET] > [CAM SEL1] → [49154] *設定後 [UPLOAD] をタップし、 [OK] で設定を反映します。



- 2. AG-CX350 で作成したアカウント情報(ユーザーアカウント名、パスワード)を登録する。 ※AG-CX350と制御信号の送受信するため、この設定が必要になります。
 - ・AW-RP150 に SD カードを入れてフォーマットする。

※SD カードは、SDHC 準拠、SDXC 準拠(128GB まで)したものをお使いください。 [MAINTENANCE] > [RP SETTING] > [CARD FRMT] : [YES] > [YES] > [OK]

		(AW-F	RP150 溶	(晶画面)			(AW-RP150 メニューボク
CAMO	01:Cam_EM	NG	TALL	Y : 00	REC:0	1/2	S.
	1 CAMERA MENU OP	2 RP SETTING	3 FILES	4 RP INIT	5 RP VERSION		
-	6 GP I TALLY	7 GPIO CAM SEL	8 GPO CAM. G	9 GP I PMEM	10 GP I PMEM. G		
1	A. KNOB1 GAIN	A. KNO	B2 A	KNOB3	A. KNOB4 COLOR TMP		
2	Z/F RCKR	ROCKER	MD Le		START MD		
3	GPIO MD MODE1				CAMSEL OP	1/2	PMEM/TMEM
4	LCD BRI	LED B	RI		BUZZER OFF		SYSTEM
5	DATA SAV	E DATA L	OAD CA	RD FRMT YES?			

3. 現在の AW-RP150 の接続設定を SD カードに保存する。

SD カードに保存した接続データを元に、アカウント情報を登録します。 [SYSTEM] > [CONNECT SETTING] > [DATA SAVE] : [YES] > [YES] > [OK] ※保存したデータは以下のフォルダーに、ファイル名:Network.s15 で保存されます。 ¥PRIVATE¥MEIGROUP¥PAVCN¥SBG¥SYSCAM¥RP150¥DATA

CAM001:Cam_ENG REC:0 1/2 TALLY:00 CONNECT MANUAL IP SET RP AUTO CAMERA 0 EXT SW I ROP NK SW I TRACKING CAM SEL CNNCT MD DATA SAVE DATA LOAD LAN_AG NO? CAM1 YES? 4 CAM1 CAM2 CAM3 CAM4 LAN_AG LAN LAN LAN CAM5 CAM6 CAM7 CAM8 1/11 NON NON NON NON CAM9 CAM10 CAM11 CAM12 NON NON NON NON CAM13 CAM14 CAM15 CAM16 NON NON NON NON

(AW-RP150 液晶画面)

(AW-RP150 メニューボタン)



 「RP150 セットアップソフトウェア」を使用し、アカウント情報を SD カードに保存する 「RP150 セットアップソフトウェア」を次の URL よりパソコンにインストールする。 https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/download/JP/top.html?type=4



(RP150 セットアップソフトウェア)

- (1) [User Auth.]タブを選択する。
- (2) AW-RP150 で設定を保存した SD カードをパソコンにマウントし、アカウント情報を設定 する。

LOAD ボタンを押して、SD カードに保存したファイルを選択する。

・AW-RP150 で保存したデータは以下のパスに保存しています。

¥PRIVATE¥MEIGROUP¥PAVCN¥SBG¥SYSCAM¥RP150¥DATA

ファイル名:Network.s15 ※AW-RP150で保存したデータを使用してください。

- (3) プルダウンメニューより、アカウント情報の設定を行うカメラ番号を選択する。
 ALL: 一括設定 ※アカウント情報(ユーザー名、パスワード)が全て同じ場合
 C001~C200: カメラ番号ごとに個別に設定する場合
 - ※AW-RP150 の CAM1 に AG-CX350 を接続するため、C001 を選択する
- (4) New User Name

AG-CX350に設定しているユーザーネーム(例:admin)を入力してください。

(5) New Password/Retype New Password

AG-CX350に設定しているパスワードを入力してください。(例:12345678)

(6) SAVE ボタンを押して、設定したデータを SD カードの以下のパスに保存する。
 [Write OK.] とパソコン画面に表示されれば SD カードへの保存完了です。
 ¥PRIVATE¥MEIGROUP¥PAVCN¥SBG¥SYSCAM¥RP150¥DATA
 ※Network.s15 に上書き保存してください。

※ファイル名は任意の名前で保存することも可能です。 ただし、拡張子の.s15 は変更しないでください。

5. SD カードに保存したデータを AW-RP150 に LOAD する。
[SYSTEM]ボタン > [CONNECT SETTING] > [DATA LOAD] → [YES]
※▲▼キーでファイル選択 > F1 ダイヤルを押す > [YES] → [OK]
設定が LOAD されると、AW-RP150 は再起動します。

(AW-RP150 液晶画面) CAM001:Cam_ENG TALLY:00 REC:0 1/2 CONNECT MANUAL AUTO RP IP SET SW LIN ROP LINK SW LINK SETTING CONTROL CAM SEL CNNCT MD DATA SAVE DATA LOAD LAN_AG CAM1 NO? YES? CAM1 CAM2 CAM3 CAM4 LAN_AG LAN LAN LAN CAM5 CAM6 CAM7 CAM8 3 NON NON NON NON CAMS CAM10 CAM11 CAM12 4 NON NON NON NON W CAM13 CAM14 CAM15 CAM16 NON NON NON NON

(AW-RP150 メニューボタン)

以上で、AW-RP150からAG-CX350を制御するための設定は完了です。

AW-RP150 操作パネル上の CAMERA / GROUP SELECTION [1]ボタン上の LED が緑点灯すれば正常に AG-CX350 を認識している状態です。 認識(点灯)しない場合は、各設定、アカウント情報が 正しく設定、登録できているか見直してください。 (AW-RP150 操作パネル)



24時間AIがサポー よくあるご質問

[NOTE]

 ・パナソニック放送・業務用映像システムサポートセンターのご紹介 「チャットボットによる自動応答」や「よくあるご相談ナビ」、「機種別サポート」など 営業時間外もご利用いただけるオンラインサポートもご利用ください。
 <u>https://panasonic.biz/cns/sav/support/index.html</u>