# AW-UE80/UE50/UE40 パソコンから制御する

●本ガイドは、パソコンから AW-UE80、AW-UE50、AW-UE40 の制御、IP 映像出力、ならびに各種設定を行う ための Web 画面を表示するまでの接続ガイドです。

必要なパソコンの環境(対応 OSとWeb ブラウザー)については取扱説明書をご確認ください。

## 1. AW-UE80/UE50/UE40 の LAN 端子とパソコンを LAN ケーブルで接続する

(AW-UE50/UE40)



#### 2. パソコンの IP アドレスを(AW-UE80/UE50/UE40 と同じセグメントに)設定する

AW-UE80/UE50/UE40 IP アドレスの工場出荷時の設定値は、次の通りです。

工場出荷時の設定内容		
DHCP	Off	
IPアドレス	192.168.0.10	
サブネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1	

AW-UE80/UE50/UE40 の IP アドレスを工場出荷時のままで接続する場合、パソコンのネットワーク設定は 以下の設定例を参考にして下さい。

IPアドレス設定が工場出荷時のカメラと接続する場合の例	
IPアドレス	192.168.0.100
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1

※パソコンで設定可能なアドレスの範囲は、(192.168.0.10)を除く、(192.168.0.2)~(192.168.0.254)です。
※パソコンのネットワークを設定するときは、必ずネットワーク管理者に確認してからおこなってください。

## パソコンの IP アドレス設定(Windows10 の場合)

- タスクバーの検索ボックスで「ネットワークの状態」と入力し、
   [ネットワークの状態] をクリックする
- 2.「アダプターのオプションを変更する」を選択する
- 3. [イーサネット] を右クリックし、[プロパティー] をクリックする
- 4. [ネットワーク] タブをクリックする
- 5.「この接続は次の項目を使用します」で

[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]を

クリックし、[プロパティー] をクリックする

要続の方法:			
Realtek PCIe GBE	Family Controller		
この接続は次の項目を使用	します( <u>O</u> ):	欐	咸(ር)
☑ 및 Microsoft ネットワ ☑ 및 Microsoft ネットワ ☑ 및 Npcap Packet Dr ☑ 및 Oos ((http://200	Iーク用クライアント Iーク用ファイルとプリンタ- iver (NPCAP) iコーラ	共有	Î
A 129-391-701     A Microsoft LLDP     A Microsoft LLDP     A	-コルパージョン 4 (TCP/I) ブロトコル ドライパー	Pv4)	<b>,</b>
インストール(N)	制除山	וםל	(71(B)
説明 伝送制御プロトコル/イン ネットワーク間の通信を担	ターネット プロトコル。相 提供する、既定のワイド I	互接続された; リア ネットワー	きまざまな ク プロトコ

## カメラの設定に合わせて、パソコンの IP アドレスを設定する

1. [次の IP アドレスを使う] をクリックし、「IP アドレス」、

「サブネットマスク」、および「デフォルトゲートウェイ」のボックスに 値を入力する

2. [OK] をクリックする

インターネット プロトコル パージョン 4 (TCP/IPv4)の	)プロパティ ×	
全般		
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を開い合わせて ください。		
○ IP アドレスを自動的に取得する(O)		
<ul> <li>③ 次の IP アドレスを使う(S):</li> </ul>		
IP アドレス(():	192 . 168 . 0 . 100	
サブネット マスク(山):	255 . 255 . 255 . 0	
デフォルト ゲートウェイ(型:	192 . 168 . 0 . 1	
<ul> <li>DNS サーバーのアドレスを自動的に取得す</li> </ul>	\$ 3( <u>B)</u>	
● 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):		
優先 DNS サーバー( <u>P</u> ):		
代替 DNS サーバー( <u>A</u> ):	· · ·	
□終了時に設定を検証する(」)	詳細設定⊙	
	OK キャンセル	

### 3. Web 画面の表示

パソコンの Web ブラウザーを起動し、AW-UE80/UE50/UE40 の IP アドレスを Web ブラウザーの アドレスボックスに入力し、[Enter]キーを押すと Web 画面が表示されます。

※AW-UE80/UE50/UE40 工場出荷時の IP アドレス(192.168.0.10)の場合 ⇒ <u>http://192.168.0.10/</u> 初期状態で Web 画面を表示する場合、初期アカウント設定画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを設定してください。

※設定したユーザー名、パスワードは、カメラの Setup 画面に入るなど認証手続きが必要な場合に

入力いただく情報となります。

(AW-UE80/UE50/UE40 初期アカウント設定画面)

	Administrator registratio	n		
Add user.				
User name				
Password				
Retype password				
	Set			
	<ul> <li>User name can be set from 1 to 32 characters.</li> <li>Password can be set from 4 to 32 characters. (8 or more</li> </ul>	e characters recommended )		
	<ul> <li>Distinguish between upper and lower crises.</li> <li>Por the parameter, 18 and crise crises.</li> <li>Porte parameter, 18 and crise crises.</li> <li>Hower cross synthetics.</li> <li>Hower crises synthetics.</li> </ul>	User name		
		Password		
		Retype password		
			Set	

※設定の詳細については、取扱説明書<簡易版> [初期アカウントを設定する]項をご確認ください。

・初期アカウント設定後、Web 画面が表示されます。



※表示用プラグインソフトウェアがインストールされていないパソコンでは、ライブ画面[Live]が表示される前に インストール確認メッセージが表示されます。その場合は、画面に従ってインストールしてください。 詳細は、取扱説明書<簡易版> [表示用プラグインソフトウェアをインストールする]項をご確認ください。

#### ※AW-UE80/UE50/UE40 の電源を ON する

工場出荷時、カメラの電源は、STANDBY モードで起動します。 電源 ON するには、上記 Web 画面 ..... 部より、 プルダウンメニュー > [Power On] を選択して電源 ON してください。

Power ON - [Power ON]	本機の電源がONになります。
Standby - [Standby]	本機はスタンバイ状態 (Standbyモード) になります。

※Web 画面の詳細、操作方法は、取扱説明書<操作・設定編>[Web 画面の表示]項をご確認ください。

## 【取扱説明書】

https://partner.connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/lineup/AW-UE40K https://partner.connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/lineup/AW-UE50K https://partner.connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/lineup/AW-UE80K

## 【よくあるご質問(FAQ)】

AW-UE80/UE50/UE40 について、「よくあるご質問」を FAQ、設置方法などを図解マニュアルとして 公開しています。システム設置する際にご活用ください。

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/faq\_ue50.htm https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/faq\_ue80.htm

## 【チャットボット】

パナソニック放送・業務用映像システムサポートセンターのご紹介 「チャットボットによる自動応答」や「よくあるご相談ナビ」、「機種別サポート」など 営業時間外もご利用いただけるオンラインサポートもご利用ください。 https://panasonic.biz/cns/sav/support/index.html

