IP 簡単設定(EASY IP SETUP)ソフトウェアについて

AW-HE70のネットワークに関する設定は、付属(CD-ROM内)の IP 簡単設定ソフトウェアを使って行なうことができます。

また、IP 簡単設定ソフトウェアを使って AW-HE70 の Web 画面を表示することも可能です。

*パソコンと AW-HE70 との接続については、マニュアル【パソコンで AW-HE70 を制御する】をご確認ください

● IP 簡単設定ソフトウェアを使って、AW-HE70 の IP アドレスを変更する

(例)AW-HE70のIPアドレス(192.168.0.10)を(192.168.0.11)に変更する手順

- 1. IP 簡単設定ソフトウェアを起動し、[検索]釦をクリックすると接続中のカメラが抽出されます
 - *接続されているカメラの MAC アドレス、IP アドレスなどのネットワーク情報と合わせて表示されます



2. 変更したいカメラをクリックし、[ネットワーク設定]釦をクリックする



3. IPv4 アドレス欄に(192.168.0.11)と入力し、[保存]釦をクリックすると、カメラ設定の変更を実行し、"カメラの設定が完了

しました。"と表示されれば変更完了です。(設定変更が完了するまで、約2~3分かかります)

シットワーク設定			Panasonic IP簡単設定ソフトウェア
接続モード	● 固定 P 80	O DHCP	カバラの設定を送信しています。
IPv4アドレス	192 . 168	. 0 . 11	
サブネットマスク	255 . 255	. 255 . 0	
デフォルトゲートウェイ	192 . 168	. 0 . 1	
DNS	O Auto	Manual	Panasonic IP簡単設定ソフトウェア
プライマリDNS	0.0	. 0 . 0	
セカンダリDNS	0.0	. 0 . 0	
	🗹 カメラが再起動	かするまで待つ	
	保存成	戻る	ок

(注意)AW-HE70は、セキュリティー強化のため、電源投入後20分以上経過するとIP簡単設定ソフトウェアを使ったネットワーク

設定ができなくなります。以下のメッセージが表示された場合は、AW-HE70を再起動した後、設定してください。



- IP 簡単設定ソフトウェアを使って AW-HE70 の Web 画面を表示する
 - 1. IP 簡単設定ソフトウェアを起動し、[検索]釦をクリックすると接続中のカメラが抽出されます



2. 変更したいカメラをクリックし、[カメラ画面を開く]釦をクリックすると、Web 画面が表示されます。



(AW-HE70のWeb画面)



AW-HE70 の電源状態が STANDBY モード(電源 OFF:工場出荷時)の場合は、[Power ON]釦で電源 ON にしてください。

初期画面は、ライブ画面[Live]が表示されますので、必要に応じて Web 設定画面[Setup]に切替えてください。 詳しい操作方法は、AW-HE70 の取扱説明書<操作・設定編>57 ページ以降をご確認ください。

★表示用プラグインソフトウェアがインストールされていないパソコンでは、ライブ画面が表示される前に、インストール確認メッ セージが表示されます。その場合は、画面に従ってインストールしてください。 詳しくは、AW-HE70 取扱説明書<基本編>47 ページ「表示用プラグインソフトウェアをインストールする」を確認ください。