AW-HE70 のアイリスをマニュアルで操作する

(AW-RP50 からの設定方法)

<CAM1 に接続した AW-HE70 のアイリスをマニュアルで調整する方法>

- ① <CAMERA STATUS/SELECTION>の1番釦を押す。-(図1-A)
- ② パネル右上の CAMERA OSD 釦-(図 1-B)を長押しすると釦が点灯し、選択している AW-HE70 のオンスクリーンメニュ ーが SDI(或いは HDMI)の出力映像に表示されます。(メニューを消すには再度長押し)
- ③ F1 ダイヤルを操作し、以下のカメラメニュー設定を変更する。-(図 1-C)

【設定箇所】

- · Camera > Scene ⇒ [Manual1] に設定する *[Manual1~3]より設定できます
- ④ フロントパネル上の "IRIS AUTO"(*1) 釦を押してオート/マニュアルを切り替える。-(図 1-D)
 - (*1) 点灯時はオートアイリス、消灯時は、マニュアルアイリスとなり、IRIS ダイヤル(-図 1-E)で調整します
 - また、"IRIS AUTO"釦の状態は、以下のカメラメニュー設定と連動しています
 - · Camera > Scene > Contrast > Contrast Mode \Rightarrow [Auto] 、[Manual]



(オンスクリーンメニュー表示)

* Top Menu *	** Camera **	** Camera **
Camera Scene: Full Auto System Maintenance	⇔Scene Full Auto Contrast Level 0 Day/Night Day Night-Day Level —	⇔Scene Contrast Picture Matrix
	Return	Return
F1 回し→"Camera"を選択→F1 押す	F1 押す→"Full Auto"が点滅する	F1回す→"Manual1"を選択→F1押す

(パソコンの Web 画面からの設定方法)

・Web 画面を立上げ、以下の設定を変更してください。

① "Scene" のプルダウンメニューから[Man.1](*2)を選択し[Set]釦を押す。-(図 2-A)

(*2)[Manaull1~3]より設定できます

(2) "Brightness"の[Auto] 釦(*3)を押し、アイリスのオート/マニュアルを切り替える。-(図 2-B)

(*3)緑点灯時はオートアイリス、消灯時は、マニュアルアイリス

- ③ "Brightness"の[-]、[+]釦でアイリスを調整する。-(図 2-B)
 - *パソコンと AW-HE70 との接続については、マニュアル【パソコンで AW-HE70 を制御する】をご確認ください



(図 2: Web 画面)