AG-HMX100 - 映像·音声入力設定

★本機に入力している映像・音声をどの SOURCE 選択ボタンに割り当てるかの設定手順です。

設定項目の変更、操作は、操作パネル上にあるロータリー1(左端)、2、3、4、5(右端):下図 枠)で行います。

- 1. SET UP ボタン(下図 🗌 枠)を押して点灯状態にする。
- 2. ロータリー1 で [AUDIO VIDEO] にカーソルを合わせる。
- 3. ロータリー2 で INPUT 項目を [SETUP] に設定し、リターンキーを押す。(下図 🛄 枠部)

(操作パネル)



4. 液晶画面に [OK?] と表示されるので、再度リターンキーを押すと液晶画面が、

映像・音声入力設定画面(下図:表示は工場出荷設定時)に切替わります。

5. ロータリー1 ~ ロータリー5 を操作し、SOURCE1 ~ SOURCE8 に割り当てる映像、音声を設定してください。

1	V S-1	SDI	A S-1	SDI
2	V S-2	SDI	A S-2	SDI
3	V S-3	SDI	A S-3	SDI
4	V S-4	SDI	A S-4	SDI
5	V S-1	HDMI	A S-1	HDMI
6	V S-2	HDMI	A S-2	HDMI
7	V S-1	DVI-I	A S-1	ANALOG
8	V S-2	SDI	A S-2	ANALOG



(映像·音声入力設定画面)

1 列目の数字は、SOURCE 選択ボタン 1~8 を表示しています。 (ロータリー1)

2列目は、映像ソースの入力端子を表示しています。(ロータリー2)

3 列目は、ソースとして使用する映像を([SDI]、[HDMI]、[VIDEO]、[DVI-I])を表示しています 。(ロータリー3)

4列目は、音声ソースの入力端子を表示しています。(ロータリー4)

5列目は、ソースとして使用する音声([SDI]、[HDMI]、[ANALOG])を表示しています。(ロータリー5)

(例1)SOURCE 選択ボタン1 に、SDI IN1 端子に入力した映像、AUDIO IN1 端子に入力した音声を割当てる場合:

1 VS-1 SDI AS-1 ANALOG

(例 2) SOURCE 選択ボタン3 に、HDMI IN2 端子に入力した映像、HMDI IN2 端子に入力した音声を割当てる場合:

3 VS-2 HDMI AS-2 HDMI

6. 設定後、リターンキーを押して設定を確定させると映像・音声入力設定が完了します。

※設定の詳細は、取扱説明書 Vol.1 [映像・音声入力の設定]頁と合わせてご確認ください。