2MEライブスイッチャー AV-HS6000 クロマキーアクティベーションツール 操作説明書

■ 概要

本書では、クロマキーアクティベーションツールを使って、 2ME ライブスイッチャー AV-HS6000 にクロマキー機能 を増設する手順を説明します。

NOTE :

- AV-HS6000のファームウェアバージョンが "3.00-00-0.00"以上の場合、メニューパネルの 操作によりクロマキー機能を増設することができま す。詳しくは、「AV-HS6000シリーズ 取扱いガ イド」を参照してください。
- メニューパネルの操作によりクロマキー機能を増設 するときは、クロマキーアクティベーションツール を使わないで下さい。

■ クロマキーアクティベーションツールの動作環境

クロマキーアクティベーションツールが正しく動作するに は、下記の性能を備えたパーソナルコンピューターが必要 です。

対応OS: Windows 7、32 bit版

■ クロマキーソフトウェア (AV-SFU60G) について

- クロマキー機能を増設するには、クロマキーソフトウェ アAV-SFU60G(有償)が必要です。
- 一つのクロマキーソフトウェアで、アクティベーション コードを一つ取得でき、メインフレーム1台に対して、 1ch/ME (2ch/2ME)のクロマキー機能を増設すること ができます。
- メインフレーム1台につき、最大3つのクロマキーソフトウェアを導入することができます。
 システムに応じて、必要な数をご購入ください。
- クロマキーソフトウェアAV-SFU60Gに同梱されたキー コードは、アクティベーションを行ったメインフレーム (AV-HS60U1/AV-HS60U2)のシリアル番号とともに 大切に保管してください。

■ 本書について

- ライブスイッチャー AV-HS6000は、
 ・メインフレーム(AV-HS60U1/AV-HS60U2)
 ・コントロールパネル(AV-HS60C1/AV-HS60C2)
 ・メニューパネル(AV-HS60C3)
 から構成されます。
 本書では、それぞれ「メインフレーム」、「コントロールパネル」、「メニューパネル」と記載しています。
- 本書では、メニューパネルによるメニュー操作を記載していますが、汎用DVIモニターとマウスからも同様のメニュー操作を行うことができます。
 - ⇒ 取扱いガイド「第4章 準備 メニューの基本操作」 参照

■ クロマキーチャンネル数の増設手順

AV-HS6000にクロマキー機能を増設する場合は、下記の 手順で行ってください。



アクティベーションコードの取得には、メモリーカード が必要です。

メモリーカードには、200 MB以上の空き容量が必要です。

1. ファームウェアバージョンを確認する

AV-HS6000のファームウェアバージョンを確認します。

- 1 メニューパネルの左側にある <SYS> ボタンを押し て点灯させ、メニュー画面の [MAINTENANCE] → [Status] タブを選択する
- [System Version] コラムの [System Version] 項目 に、システム全体のバージョンが表示されます。

NOTE :

AV-HS6000のファームウェアバージョンが "1.30-00-0.00" 未満の場合、クロマキーのチャン ネル数を増設するには、ファームウェアのバージョン アップが必要です。 ファームウェアに関する最新情報は、下記 Web サイ

トのサポートページを参照してください。

日本語:http://panasonic.biz/sav

英語:http://pro-av.panasonic.net/en

2. パーソナルコンピューターを接続する

メインフレームとパーソナルコンピューターを接続します。

- 1 メインフレームの電源を切る
- **2** メインフレームの LAN 端子(背面端子部)とパーソナ ルコンピューターを LAN ケーブルで接続する
 - LAN ケーブルは、ストレートケーブルとクロスケー ブルのどちらでも接続できます。



- 3 メインフレームの電源を入れる
- 4 クロマキーアクティベーションツール「License.exe」 をダブルクリックする
 - Activation Tool (Chroma Key) 画面が表示されます。



5 [Setting IP Address] を選択する

• Setting IP address (AV-HS6000) 画面が表示されます。

IP address:	192 . 168 . 0 . 5
Set	Cancel

6 接続したメインフレームの IP アドレスを設定し、[Set] ボタンを押す

NOTE :

 王場出荷時のメインフレームは、IPアドレスが 「192.168.0.5」に設定されています。
 メインフレームのネットワーク設定を工場出荷時の 状態から変更していない場合は、クロマキーアクテ ィベーションツールのIPアドレスを設定する必要が ありません。
 パーソナルコンピューターのIPアドレスは、プライ ベートアドレスの範囲内で、メインフレームと異な るアドレスに設定してください。
 例えば、メインフレームのIPアドレスが 「192.168.0.5」の場合、パーソナルコンピュー ターのIPアドレスを「192.168.0.3」、サブネ ットマスクを「255.255.255.0」などに設定し てください。

3. 機器情報をエクスポートする

機器情報をメインフレームからエクスポートします。

- ▲ メモリーカードをパーソナルコンピューターに挿入する
- 2 メモリーカード内に下記のフォルダーを作成する
 - PRIVATE\MEIGROUP\PAVCN\SBG\P2SD\ ACTV\
- 3 Activation Tool (Chroma Key) 画面の「Serial Data File (from AV-HS6000)」を選択する



- **4** 保存先をメモリーカード内に作った「ACTV」フォル ダーを指定してファイル名を「SERIAL.LST」とし、 [Get] ボタンを押す
 - メモリーカードに機器情報ファイルが保存されます。
 - ___メモリーカード内の「PRIVATE\MEIGROUP\PAVCN\ SBG\P2SD\ACTV」フォルダーを指定する。

Serial Data Fil					x
G S SBG → P2SD → ACTV	▼ ¹ 7	Search ACTV			٩
Organize 🔻 New folder			9== -	•	0
Documents Name		Date modified		Туре	
Music Pictures	No items match you	ır search.			
Videos					
Computer Local Disk (C;) Pro-32-En (D:) = Removable Disk PRIVATE					
V Network					۴
File name: SERIAL.LST					•
Save as <u>type</u> : Machine Information (*.lst)					•
Title: Add a title					
) Hide Folders	(Get	Ca	ancel	

4. アクティベーションコードを取得する

アクティベーションコードの発行サイトに接続してアクティベーションコードを取得します。

- 機器情報ファイルを保存したメモリーカードを、インタ ーネットに接続したパーソナルコンピューターに挿入す る
- 2 パーソナルコンピューターのブラウザを使って下記のア クティベーションコードの発行サイトに接続し、表示される手順に従ってアクティベーションコードを取得する

日本語:http://panasonic.biz/sav/actkey_j 英語:http://panasonic.biz/sav/actkey_e

 メモリーカード内の PRIVATE\MEIGROUP\ PAVCN\SBG\P2SD\ACTV\ にアクティベーショ ンコード「ACTIVE.LST」が保存されます。

NOTE :

- アクティベーションコードの取得には、クロマキー ソフトウェア (AV-SFU60G) に同梱されているキ ーコードが必要になります。
- メモリーカード内の、PRIVATE\MEIGROUP\ PAVCN\SBG\P2SD\ACTV\フォルダーの中に、 「ACTIVE.LST」ファイルがすでに保存されている 場合、ブラウザによってはファイル名が自動的に変 更される場合があります。 上記フォルダーに、「ACTIVE.LST」ファイルが無

いことを確認してから保存してください。

5. アクティベーションコードをインポート する

メインフレームにアクティベーションコードをインポート します。

- アクティベーションコードを保存したメモリーカード
 を、メインフレームに接続したパーソナルコンピューターに挿入する
- 2 Activation Tool (Chroma Key) 画面の「Activate Data File (to AV-HS6000)」を選択する



- Activate Data File 画面が表示されます。
- **3** アクティベーションコードを保存したフォルダーを開く

<u> </u>	_ メモリーカード内の PRIVATE\MEIGROUP\PAVCN\
\backslash	SBG\P2SD\ACTV\] フォルダーを指定する。

Activate Data file				×
COC W PAVCN	SBG + P2SD + ACTV	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Search ACTV	Q
Organize 🔻 New folde	er			
■ Desktop ■ Desktop ■ Downloads ■ Recent Places ■ Libraries ■ Documents ● Music ■ Pictures ■ Videos ■ Computer ▲ Local Disk (C:) ■ Removable Disk	Name		Date modified 5/28/2014 3:12 PM 5/28/2014 2:25 PM	Type LST File LST File
📬 Network 🔻	•			•
Chron File <u>n</u>	na Key Chroma Key2 Chroma Key3 Chroma Key4 ame: ACTIVELST	•	Activation Code (*.lst)	▼ Cancel

- 4 インポート先とするチャンネル(クロマキー機能を有効にするキーのチャンネル)を「Chroma Key2」~ 「Chroma Key4」から選んでチェックを付ける
- **5** アクティベーションコード「ACTIVE.LST」を選択し、 [Set] ボタンを押す
- 複数のキーヤーにクロマキー機能を追加する場合は、「4.
 アクティベーションコードを取得する」と「5. アクティベーションコードをインポートする」の操作を繰り返し行ってください。

NOTE :

クロマキー機能がすでに追加されているメインフレー ムにアクティベーションコードをインポートする際 は、以下の点に留意してください。

- すでにクロマキー機能が追加されているチャンネル に新たなアクティベーションコードをインポートす ると、もともとインポートされていたアクティベー ションコードは、メインフレームから削除されます。
- すでにインポートされているアクティベーションコードを異なるチャンネルにインポートすると、もともとインポートされていたチャンネルのクロマキーは無効になり、新たにインポートされたチャンネルでクロマキーが有効になります。

6. アクティベーションの確認

- 1 メインフレームとコントロールパネルの電源を切る
- メインフレームのLAN 端子(背面端子部)に接続した LAN ケーブルを抜く
- 3 メインフレームとコントロールパネルの電源を入れる
- 4 メニューパネルの左側にある <ME1> ボタンを押して 点灯させる
- 5 KEY2 ~ KEY4 のファンクションメニューを開き、クロマキー機能が有効になっていることを確認する クロマキーを有効にしたチャンネルでは、以下のメニュー設定が可能になります。
 - [Key Setting] タブ→[Key] コラム→[Type] を選択 すると、"Chroma"を選択することができます。
 - [Chroma] タブを選択することができます。

以上で、クロマキー機能の増設作業は完了です。