

P2 ステータスロガー for Macintosh

ユーザーズガイド

P2ステータスロガーは、P2HD, AVCCAM機器からバージョン情報などのデータをログファイルとして取得し「適用可能なアップデートの確認」、「PASS上の機材データ更新」を行うツールです。

必要環境

オペレーティングシステム	: Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5 , Mac OS X 10.6
プラットフォーム	: Power PC , Intel Mac
インターフェース	: USB 2.0 端子
その他	: インターネットに接続できる環境およびウェブブラウザー

1.インストール

P2 ステータスロガー本体とドライバーのインストール

* インストール作業は管理者権限のあるユーザーアカウントにて実施してください。

- ダウンロードした"p2sl_mac.zip" を任意の場所で解凍します(p2sl_macフォルダーが生成され ます)。
- p2sl_mac フォルダーにある P2CamDriver.pkg を実行し P2CamDriver を任意の場所にイン ストールします。P2camDriver は、P2HD/AVCCAM 機器を P2 ステータスロガーで認識する ために必要なファイルです。ドライバーは常に最新のものをご使用ください。
- 3. p2sl_mac フォルダーにある P2StatusLogger.pkg を実行し P2 ステータスロガー本体を任意 の場所にインストールします。



P2sl_mac.zip 解凍後の状態

2.機器の接続、設定

機器のデータを取得するためにまず機器を PC(USB 接続)モードにしてコンピューターと接続します。 P2HD, AVCCAM 機器の PC モード移行方法については、それぞれの取扱い説明書を参照下さい。

機器との接続、設定例

Pehd

(AG-HPX175 カメラレコーダーの場合)

- 1. P2HD 機器の USB2.0 端子とコンピューターを USB ケーブルで接続します。
- 2. 機器のメニュー操作 : OTHER FUNCTIONS → PC MODE を USB DEVICE に設定します。
- 3. 機器のメニューを閉じます。
- 4. 機器の MODE ボタンを押して動作ランプを CAM→MCR に設定します。さらに MODE ボタンを
 2 秒以上押して動作ランプを PC に設定(コンピューターとの接続モード)します。
- * USB 接続中は機器の内蔵 LCD などに"USB DEVICE"と表示されます。

Ανςςαμ

(AG-HMC155 カメラレコーダーの場合)

- 1. SD/SDHCメモリーカードを機器に挿入し電源をON にします。
- 2. 機器のMODEボタンを押して動作ランプをCAM → PBに設定します。さらにMODEボタンを2秒
 以上押して動作ランプをPCに設定(コンピューターとの接続モード)します。
- 3. AVCCAM機器のUSB2.0端子とコンピューターをUSB ケーブルで接続します。

(AG-HMR10 ポータブルレコーダーの場合)

- 1. カメラケーブルを取り外した状態で SD/SDHCメモリーカードを機器に挿入し、POWERボタンを 2秒以上押して電源を入れます。
- 2. 機器のMODEボタンを押してPBモードに切り替えます。
- 3. さらにMODEボタンを2秒以上押すと"CHECK USB CABLE."と表示されるので、機器とパソコンをUSBケーブルで接続します。
- * PCとのUSB経由で接続できない場合は次の点をご確認ください。
 - → カメラケーブルが取り外されているか?
 - → SDメモリーカードもしくはSDHCメモリーカードが本体に挿入されているか?

3. 操作

- I. ソフトウェアを起動する
 - 1. P2StatusLogger アプリケーションを実行します。



P2StatusLogger.app

II. 機器からログファイルを取得する

2. "接続しました。ログファイルの取得を開始します"メッセージが表示されたことを確認し"取得開始" ボタンをクリックします。

00	P2 ステータス ロガー
ReHU	
接続しました ログファイルの取得す	Panasonic Panasonic
	LOOOTTEC
P2 Status	Logger
1.00m	取得開始(キャンセル)

"接続に失敗しました"と表示された場合は

機器との接続が確立できていません。 P2 ステータスロガーのパッケージに含まれるドライバー (p2camdriver.pkg)がインストールされているか、機器が USB モードになっているかなどを再度確 認ください。確認後、"再接続"ボタンをクリックします。



II. 機器からログファイルを取得する(つづき)

3. ログの取得に成功すると、「ログ情報の取得を完了しました。更新有無の確認を開始します。」 のメッセージが表示されます。 "開始" ボタンをクリックします。



ご注意:

ログの取得成功後、アプリケーションの表示は右のように なりますが、機器の点検が終了するまで「Close」ボタンは 押さないでください。



 インターネットブラウザが自動的に開きます。インターネットに接続されていることを確認後、 "SEND" ボタンをクリックしてください。

 ◆ ► < ◆ ► 	Https://eww.pass.panasonic.co.jp/p2ui/Login.do	
SEND		

5. PASS へのログイン画面が表示されますので登録済みの E-mail アドレスとパスワードを入力して "Log In" ボタンをクリックします。

Asset Support Sy	stem (PASS)	
gin		
ease input E-mail and the p	assword, and click "Log In" button.	
E-mail	test.test@test.panasonic.com	
Password	•••••	Log In
Language/言語	English	
When you forget	your password Click here ィバスワードを忘	れた方 ここをクリック

Ⅲ. 取得したログファイルをアップロードする

- 6. 機器より取得したログファイルは、"usblog.psl" というファイルとして保存されます。
- 7. 「格納されたログファイル」に表示されている保存先を "ファイルを選択" ボタンで選択し "アップ ロード" ボタンをクリックします (ログファイルがインターネット経由で PASS に転送されます)。

🧧 アップロード	
格納されたログファイル パス名、ファイル名	/Users/apple/Documents/P2StatusLogger/usblog.psl (ファイルを選択)
	アップロード 上記ファイルにログデータが格納されました。これと同じパス名、ファイル名を選 択し、アップロードボタンを押してください。

機器の点検結果が表示されます。ファームウェアのアップデートが必要な場合は「最新バージョンをダウンロードする」ボタンが表示されますので、ここをクリックして最新のファームウェアを入手することができます。

	製品情報追加·変更	お客様情報変更		こ意見・ご要望	1	
	TOP	戻る P2 Status Logger の	ダウンロード	点検の結果	果と、そ	の対処方法が
お客様の点は	金結果			されます	• •	
	XILII	/				1
種品番	AG-HPG20P	製造番号	****			
£15_27_21	0.24.00.0.00.00.0.000	V				
カハーンヨノ を祥のいてージョン	8.31-00-0.00-00-0.000		2000/00/24			
日本の別日 ション 日客様の製品はソフトウ: ウンロードされます。手】	■ 331-00-0.00 ■ アの更新が必要です。ダウンロ ■に従って更新下さい。」(手順	- 取給史和日 ードボダンを押すと、 SDカー はアップデート方法にリンク)	2009/08/24 に最新ソフト)	5		
ち様の製品はソフトウ: ウンロードされます。手 使用時間に関する情報	■0.31900-0.00 & アの更新が必要です。ダウンロ 順に従って更新下ざい。」(手順	取給更新日 ードボタンを押すと、 SDカー 1 はアップデート方法にリンク〉	2009/08/24 『に最新ソフト)	1		
B客様の製品はソフトウ: ウンロードされます。手 使用時間に関する情報 ERATION 16 <	 3.31+00+0.00 ■ アの更新が必要です。ダウンロ 動に従って更新下さい。」(手順) 	取除更初日 - ドボダンを押すと、 SDカー1 はアップデート方法にリンク)	2009/08/24 *に最新ソフト)	57		
B客様の製品はソフトウ: ウンロードされます。手 使用時間に関する情報 ERATION 16 く WER ON 81	 3.31+00+0.00 ▲アの更新が必要です。ダウンロ 新に従って更新下さい。」(手順) 	取発更利日 ードボダンを押すと、 3Dカー1 はアップデート方法にリンク)	2009/08/24 *に最新ソフト)	₿ <mark>7</mark>		
時間に関する情報 ERATION 16 WER ON 81 D ON 12	 3.31000.000 ▲アの更新が必要です。ダウンロ 際に従って更新下さい。」〈手順 	販給更初日 - ドボタンを押すと、 3Dカー1 はアップデート方法にリンク)	2009/08/24 『に最新ソフト』	7	- - -	ーターが表示
sation ション sation ション シンロードされます。手 を用時間に関する情報 ERATION 16 WER ON 81 D ON 12	 3.31-00-0.00 ▲アの更新が必要です。ダウンロ 際に従って更新下さい。」(手順) 	販発 史初日 - ドボタンを押すと、 SDカー1 はアップデート方法にリンク)	2009/08/24 家に最新ソフト3	r t		- ターが表示 J点検のスケジ
時間に関する情報 ERATION 16 WER ON 81 D ON 12	 3.31000.000 ▲アの更新が必要です。ダウンロ 際に従って更新下さい。」(手順) 	販発更利日 - ドボタンを押すと、 SDカー1 はアップデート方法にリンク)	2009/08/24 『に最新ソフト』	が 	- ワーメ-	ターが表

9. "終了" ボタンをクリックして P2 ステータスロガーを終了します。





よくあるお問い合わせ

取扱い関連

> Windows 用の P2SL を Boot Camp のような仮想 Windows 環境で動作させる ことは可能ですか?

いかなるエミュレーターソフトウェアについても動作保証は致しておりません。 Macintosh をご使用の場合は、P2SL for Mac をご使用下さい。

* Macintosh は米国 Apple Inc. の登録商標です。

トラブルシューティング

▶ P2 ステータスロガーが起動できない。ドック上で P2 ステータスロガーアイコンが バウンスするが何も起きない。

P2 ステータスロガーを起動するには、管理者権限が必要です。通常アカウントなどの管理者権限 をもたないアカウントではないかご確認ください。

P2HD/ACCCAM 機器はデスクトップにマウントされているにも関わらず、"接続に 失敗しました。USB 接続を確認してください"と表示される。

P2 ステータスロガー本体と共に提供されるドライバー(p2camdriver.pkg)がインストールされているか、ご確認ください。ドライバーは常に最新のものをご使用ください。



V1.54 February 2011