

# Macintosh 用 IEEE 1394b ドライバー

---

本ドライバーソフトは、P2カードの内容を、本機で参照するためのソフトウェアです。

## IEEE1394b ドライバーのインストール

### Mac OS X 10.4の場合

- 1 インストールCDを挿入します。
- 2 CD内の**Macintosh** フォルダをダブルクリックします。
- 3 **Tiger** フォルダをダブルクリックします。
- 4 **AJ-PCD20** フォルダをダブルクリックします。
- 5 **AJ-PCD20** フォルダの中にあるディスクイメージモジュール「**P2Drive Install.dmg**」をダブルクリックします。
- 6 「**P2Drive Install.pkg**」をダブルクリックします。
- 7 本ドライバーソフトのインストールを開始しますので、インストール画面の指示に従ってインストールを行ってください。

### Mac OS X 10.5、10.6、10.7、10.8の場合

- 1 インストールCDを挿入します。
- 2 CD内の**Macintosh** フォルダをダブルクリックします。

- 3 Mac OS X 10.5の場合  
**Leopard** フォルダをダブルクリックします。

Mac OS X 10.6の場合  
**SnowLeopard** フォルダをダブルクリックします。

Mac OS X 10.7の場合  
**Lion** フォルダをダブルクリックします。

Mac OS X 10.8の場合  
**Mountain Lion** フォルダをダブルクリックします。

- 4 **P2Drive** フォルダをダブルクリックします。

- 5 **P2Drive** フォルダの中にあるディスクイメージモジュール「**P2DriveFamilyDriver Install.dmg**」をダブルクリックします。

- 6 「**P2DriveFamilyDriver Install.pkg**」をダブルクリックします。  
「“P2DriveFamilyDriver Install.pkg”は、開発元が未確認のため開けません。」という内容の警告ウィンドウが表示されたときは、「OK」ボタンをクリックします。  
あらためて「Ctrl」キーを押しながら「**P2DriveFamilyDriver Install.pkg**」をクリックして、表示されるメニューで「開く」を選択してください。  
「“P2DriveFamilyDriver Install.pkg”の開発元は未確認です。開いてもよろしいですか？」という内容の確認ウィンドウが表示されますので、「開く」ボタンをクリックしてください。

- 7 本ドライバーソフトのインストールを開始しますので、インストール画面の指示に従ってインストールを行ってください。

## Macintosh 用 IEEE1394b ドライバー (続き)

---

### <ノート>

- 本ドライバーをインストールすることにより、Macintosh 環境と本機を IEEE1394b (Firewire800) で接続して、高速にデータを転送できるようになります。
- P2カードを取り出すときやIEEE1394bケーブルを抜くときは、P2カードのアイコンを「ゴミ箱」にドラッグし、P2カードのアイコンが消えたことを確認してから行ってください。
- P2カードのアイコンが表示されない場合は、P2カードを再挿入してください。

### <参考>

本機を接続して Macintosh の電源を入れたとき、ごくまれに「装置の取り外しについて」のメッセージが表示されることがあります。

また、P2カードのアイコンが表示されなかったため、P2カードを入れなおしたときも同じメッセージが表示されることがありますが、異常ではありません。

「OK」ボタンをクリックしてそのままご使用ください。