

## Windows 用 USB ドライバーのインストール

Windows 用ドライバーのインストール手順は、CD-ROM の Manuals フォルダにあるインストールマニュアルをご参照ください。

## Macintosh 用 USB ドライバーのインストール

本ドライバーソフトは、P2 カードの内容を本機で参照するためのソフトウェアです。

下記の手順でインストールを行ってください。

- 1 付属の CD-ROM を挿入します。
- 2 CD-ROM 内の Macintosh フォルダをダブルクリックします。
- 3 Mac OS X 10.5 の場合  
CD-ROM 内の Leopard フォルダをダブルクリックします。  
Mac OS X 10.6 の場合  
CD-ROM 内の Snow Leopard フォルダをダブルクリックします。  
Mac OS X 10.7 の場合  
CD-ROM 内の Lion フォルダをダブルクリックします。  
Mac OS X 10.8 の場合  
CD-ROM 内の Mountain Lion フォルダをダブルクリックします。
- 4 P2Drive フォルダをダブルクリックします。
- 5 P2Drive フォルダの中にあるディスクイメージモジュール  
「P2DriveFamilyDriver Install.dmg」をダブルクリックします。
- 6 「P2DriveFamilyDriver Install.pkg」をダブルクリックします。  
「P2DriveFamilyDriver Install.pkg」は、開発元が未確認のため開けません。」  
という内容の警告ウィンドウが表示されたときは、「OK」ボタンをクリックします。  
あらためて「Ctrl」キーを押しながら「P2DriveFamilyDriver Install.pkg」  
をクリックして、表示されるメニューで「開く」を選択してください。  
「P2DriveFamilyDriver Install.pkg」の開発元は未確認です。開いてもよろしいですか？」という内容の確認ウィンドウが表示されますので、「開く」  
ボタンをクリックしてください。

## 7 ドライバースoftwareのインストールを開始しますので、インストール画面の指示に従ってインストールを行ってください。

### ◆ノート:

- ・ USB ドライバーをインストールしていない場合は、十分な転送速度を得ることができません。

ドライバーに関する最新情報は、下記ウェブサイトをご覧ください。

<http://panasonic.biz/sav/>

## 故障かな？と思ったら

### ■アクセスインジケーターが高速で点滅し続けて、本機が使用できない

- USB2.0 端子 (POWER) と USB2.0 端子 (SIGNAL) の両方を、付属の USB ケーブルでそれぞれパーソナルコンピューターの USB 端子に接続してください。USB2.0 端子 (POWER) が接続されていない場合は、アクセスインジケーターが約 2 秒間高速で点滅をした後に約 1 秒間消灯を繰り返します。

### ■本機をパーソナルコンピューターに USB ケーブル 2 本で接続したが、パーソナルコンピューターで認識されない

- パーソナルコンピューターの USB1.1 端子に接続している場合は、USB2.0 端子に接続してください。
- 1.0m を超える長さの USB ケーブルを使用している場合は、付属の 1.0m の USB ケーブル 2 本で接続してください。
- バスパワーの USB ハブを使用している場合は、セルフパワー (AC アダプターで電源供給) の USB ハブを使用してください。

### ■P2 カード以外の PCMCIA Type II のカードが使用できない

- 本機は、P2 カード専用ドライブのため、P2 カード以外の PCMCIA Type II のカードには対応していません。

### ■スリープ状態、休止状態から復帰後、P2 カードにアクセスできない

- パーソナルコンピューターによっては、スリープ状態、休止状態から復帰後、本機の P2 カードにアクセスできなくなる場合があります。その場合は、USB ケーブルを 2 本とも接続しなおしてください。