

# お知らせ

## AG-AC90 ファームウェアアップデートについて

ファームウェアバージョン 1.1 より、PRE-REC の機能を変更しました。  
本機の取扱説明書 Vol.2 と併せてお読みください。

83 ページ

フリレック  
PRE-REC

撮影開始 / 一時停止ボタンを押す約 3 秒前からの映像や音声を記録します。

「入」 / 「切」

- **PRE-REC** が画面に表示されます。

### お知らせ

- **事前に本機を被写体に向けて構えてください。**
- お知らせ音は鳴りません。
- 以下の場合には、PRE-REC が解除されます。
  - ー 3 時間経過する
- PRE-REC を設定し、撮影画面に切り換わってから約 3 秒以内、または電源を入れたり、モードスイッチを切り換えてから約 3 秒以内に撮影を開始した場合は、3 秒前からの映像は記録できません。
- 再生モード時のサムネイル表示の画像は、再生開始の映像と異なります。