

## AJ-RC10G バージョン確認手順

1. カメラレコーダーと AJ-RC10G を付属のケーブルで接続して、POWER を ON にします。  
( PANEL ACTIVE ランプも点灯します )
2. AJ-RC10G の SW ACTIVE ボタンを押し点灯させます。
3. AJ-RC10G の SHUTTER/SYSTEM ボタンを 2 回押し、液晶パネル上に SYSTEM メニューを表示させます (SYSTEM ランプが点灯します)。
4. ボタンを繰り返し押すことにより、VERSION の項目を表示させ、バージョンを確認します。

VERSION  
1.00-00-0.01

5. 表示されたバージョンが、P 2 サポートページに記載されている最新バージョンと同じ場合は、アップデートする必要はございません。
6. SHUTTER/SYSTEM ボタンを押し、SYSTEM メニューから抜けます。

