

AW-HE70-携帯端末による WEB 画面表示

★携帯端末から AW-HE70 に接続することで、カメラの映像 (JPEG 形式のみ) を表示したり、パン、チルト、ズームなどの操作を行うこともできます。



携帯端末からの操作可能な制御は次の通りです。

パン、チルト、ズーム、プリセットメモリの再生 (予め登録された 4 箇所まで)、解像度切り替え、アイリス/フォーカス操作、カメラメニュー操作、カメラ本体に挿入した SD カードへの記録操作 (携帯端末から再生する機能はありません)

■準備

・AW-HE70 と携帯端末の IP アドレスを同じセグメントに設定する。 *AW-HE70: 初期 IP アドレス (192.168.0.10)

※AW-HE70 の IP アドレス変更方法は下記マニュアル「IP 簡単設定ソフトウェアについて」を確認してください。

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/remcam/5_pdf

(カメラの IP アドレスが初期設定状態時の例)

・携帯端末のアドレス欄に「<http://192.168.0.10/mobile/>」を入力し決定ボタンを押す。

*HTTP ポート番号が「80」から変更されている場合は、「<http://192.168.0.10:ポート番号/mobile/>」を入力してください

*認証ダイアログが表示された場合、ユーザー名とパスワード (初期値: ユーザー名: admin/パスワード: 12345) を入力する

(携帯端末上の WEB 画面)



※操作方法の詳細については、[取扱説明書<操作・設定編>](#)【携帯端末による Web 画面表示】を確認してください。

<Note>

・対応端末などに関する動作確認情報は、下記サイトをご確認ください。

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/download/JP/jp2main/soft/remotelist_j.htm#tabs-5