



受信機のHDCP設定を変更する

HDCP非対応機器で使用するには以下の操作を行ってください。

- 1 受信機のFUNCTION ボタンを10秒以上押す。



- 2 LED が赤く点灯すれば、手をはなす。
受信機は自動的に再起動します。



お知らせ

- LED が赤く光る場合は、受信機内部の設定の「HDMI-CEC 制御」および「HDCP」が「Off」に設定され、HDCP 非対応機器を使用できます。
- LED が白く光る場合は、設定が正しく行われていないため、再度、手順を行ってください。
- FUNCTION ボタンを短く押して離す（1秒以内）ことで、現在の機器の状態を知ることができます。
赤：非 HDCP 対応機器を使用できます。
白：非 HDCP 対応機器を使用できません。