

Web 設定画面を表示する

■ ウェブブラウザについて

Web 設定画面は、以下のウェブブラウザで操作することを推奨します。

Chrome	Ver.120.0.6099.129 以降	Firefox	Ver.121.0.0 以降
Edge	Ver.120.0.2210.91 以降	Safari	Ver.17.2.1 以降

■ 周囲に無線アクセスポイントがない環境で設定する場合

受信機の無線 LAN に接続し、Web 設定画面を開きます。こちらの方法でウェブ設定を操作している間、モバイル機器は一時的にインターネットに接続できなくなりますのでご注意ください。無線 LAN 接続に必要な SSID およびパスワードは、待機画面の左下に表示されています。

SSID:PressIT-A132F34D

PW:1234567890ABCDE

- 1 パソコンやモバイル機器の無線 LAN をオンにして、待機画面に表示されている SSID を選択する。

上記例：PressIT-A132F34D

- 2 無線 LAN のパスワードを入力する。

上記例：1234567890ABCDE

- 3 接続が完了したら、待機画面右下に表示された IP アドレスを、ウェブブラウザのアドレスバーに入力して Enter を押す。



*画像の IP アドレスは一例であり、環境によって異なる場合があります。

- 4 ユーザー名とパスワードが要求されます。
設定されたユーザー名とパスワードを入れてください。

このサイトにアクセスするにはサインインしてください

http://192.168.168.1 では認証が必要となります
このサイトへの接続は安全ではありません

ユーザー名


パスワード

※WEB設定画面のユーザ名・パスワードを忘れてしまった場合

受信機を起動した後に受信機のリセットボタンを5秒以上押してください。ユーザ名・パスワードが初期化されます。
(初期化を試される場合は、初期化をして問題ないか、機器の管理者の方にご確認の上実行をお願いいたします。)

■ 初期化後/購入後初めて接続する場合

購入直後または受信機のリセットボタンを押して初期化後に、受信機の Web ページに接続した場合には、ユーザー ID とパスワードの設定が必要です。



The image shows the 'Administrator Password' setup screen. At the top, it says 'Administrator パスワード'. Below that, a note states: 'パスワードは半角 8 文字以上で、次の 4 種類の文字のうち 3 種類を含むものが推奨されます。' (Password should be 8 alphanumeric characters or more, and it is recommended to include 3 of the following 4 types of characters: uppercase letters, lowercase letters, numbers, and symbols). The requirements are listed as: 大文字 (A-Z), 小文字 (a-z), 数字 (0-9), and 記号 (~!@#\$%^&*()_+{}|[]<>.,/''). The screen prompts the user to '初回パスワードを設定してください。' (Set the initial password). It includes input fields for 'Administrator パスワード', 'User Name', '新パスワード' (New Password), and 'パスワード確認入力' (Confirm Password), followed by an '変更' (Change) button.

正常に接続されると、Web 設定画面が表示されます。

パソコンからアクセスした場合の Web 設定画面



The image shows the Web Setting Screen accessed from a PC. It features a top navigation bar with 'ホーム' (Home) and '退出' (Exit). The main menu includes: 'ペアリング設定' (Pairing Settings), 'ネットワーク管理' (Network Management), 'デバイスの管理' (Device Management), '詳細設定' (Advanced Settings), '基本情報' (Basic Information), and 'ソフトウェアライセンス' (Software License). Each item has a right-pointing arrow. At the bottom, a status bar indicates '管理者ですでにログインしています' (Already logged in as administrator).

スマートフォンからアクセスした場合の Web 設定画面




The image shows the Web Setting Screen accessed from a smartphone. The interface is adapted for a smaller screen, with a top bar showing the time '18:31' and signal/battery status. The navigation bar has 'ホーム' (Home) and '退出' (Exit). The menu items are: 'ペアリング設定', 'ネットワーク管理', 'デバイスの管理', '詳細設定', '基本情報', and 'ソフトウェアライセンス', each with a right-pointing arrow. The bottom status bar shows '管理者ですでにログインしています' (Already logged in as administrator).

■ デバイスの管理

Web 設定画面には、言語、解像度といった設定オプションがあります。

● HDCP



The image shows a dialog box for the HDCP (High Definition Copy Protection) setting. It is titled 'HDCP:' and has a toggle switch currently set to 'OFF'. Below the toggle, it says '新規設定は再起動後に適用されます' (New settings will be applied after restart). At the bottom, there are two buttons: 'OK' and '取消' (Cancel).

本機の HDCP 対応を切り換えます。HDCP 付信号を入力する場合は「ON」にしてください。