

回線短絡確認・復旧

- 放送選択スイッチの点滅により放送が流れません。
- 下記操作にて確認をお願いいたします。

マイクドア内

非常操作ユニット WK-ER500A

放送階選択スイッチ
回線短絡した階別作動表示灯が点滅し回線がOFF状態になります。

①

①:液晶画面の右下に【エラー】表示したときに押します。

エラー詳細表示

<異常詳細表示>
 SP回線短絡
 SP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 改画面→**前次** / 異常復旧→**取消**

取消

押す

②

② エラーの解除確認

②エラー詳細確認後
取消ボタンで回線復旧させます。

- エラー解除後に放送の点検をお願いします。
- 何度も点滅、エラー表示の繰返し時は点検依頼して下さい。